




684, 5^e rang Ste-Cécile de Milton (Québec) J0E 2C0
Granby (450) 777-1117 St-Jean (450) 542-5309 info@alarmejpcom.com
Sans frais 1(877) 563-1117 télécopieur : (450) 777-7968
www.alarmejpcom.com

Procédure pour ajouter & effacer un code d'accès **Pour un EVO48 ou EVO192**

Ajouter un code d'accès :

- 1- Sur le clavier du système d'alarme, entrez le code maître ;
- 2- Faire le « 0 » ;
- 3- Appuyez sur « ACC » pour entrer en mode programmation ;
- 4- Entrez le numéro d'utilisateur que vous voulez programmer (3 chiffres) ;
- 5- Entrez le code à 4 chiffres choisi par l'utilisateur ;
- 6- Dans le menu « Option usager » (le chiffre 4 doit être allumé, sinon appuyer sur le 4 pour activer) ;
- 7- Appuyer sur la flèche  à droite de votre clavier, cela vous donne accès à choisir la partition que l'utilisateur aura droit d'accès (le chiffre 1 donne accès au secteur #1, le 2 donne accès au secteur #2, etc ...) ;
- 8- Appuyez sur « ENTREE » pour valider ;
- 9- Entrez le nom de l'utilisateur (Facultatif) (*voir page suivante pour la légende des lettres*) ;
- 10- Appuyez sur « ENTRÉE » pour valider ;
- 11- Refaire les options 4 à 10 si vous avez un ou plusieurs codes à entrer ;
- 12- Appuyer sur « EFFAC. » 2 fois pour sortir de la programmation.

Effacer un code d'accès :

- 1- Sur le clavier du système d'alarme, entrez le code maître ;
- 2- Faire le « 0 » ;
- 3- Appuyez sur « ACC » pour entrer en mode programmation ;
- 4- Entrez le numéro d'utilisateur que vous voulez effacer (3 chiffres) ;
- 5- Appuyez sur « EFFAC. » ce qui efface le code de l'utilisateur ;
- 6- Appuyez sur « ENTREE » pour valider ;
- 7- S'il y a un nom, appuyez sur « EFFAC. » pour effacer celui-ci ;
- 8- Appuyez sur « ENTREE » pour valider ;
- 9- Refaire les options 4 à 8 si vous avez un ou plusieurs codes à effacer ;
- 10- Appuyer sur « EFFAC. » 2 fois pour sortir de la programmation.



684, 5^e rang Ste-Cécile de Milton (Québec) J0E 2C0
Granby (450) 777-1117 St-Jean (450) 542-5309 info@alarmejpcom.com
Sans frais 1(877) 563-1117 télécopieur : (450) 777-7968
www.alarmejpcom.com

Tableau d'assignation des lettres sur le clavier :

Touche	Appuyez une fois sur la touche	Appuyez deux fois sur la touche	Appuyez trois fois sur la touche
1	A	B	C
2	D	E	F
3	G	H	I
4	J	K	L
5	M	N	O
6	P	Q	R
7	S	T	U
8	V	W	X
9	Y	Z	