

Pour contourner une zone :

1. Entrer le [CODE D'ACCÈS].
2. Appuyer sur la touche [EXCL].
3. Entrer le numéro de la zone (c.-à-d. 01, 02,...96), ou utiliser les flèches [▲] et [▼] et appuyer sur la touche [EXCL] une fois que la zone à contourner apparaît à l'écran. Si ZONE EXCLUE, le voyant *Excl* ne s'affiche pas à l'écran et le clavier émet une tonalité de rejet, c'est que l'utilisateur ne peut probablement pas contourner cette zone.
4. Répéter l'étape 3 jusqu'à ce que toutes les zones à contourner soient sélectionnées.
5. Appuyer sur la touche [ENTRÉE] pour enregistrer et quitter.

Pour visualiser toutes les zones contournées :

1. Entrer le [CODE D'ACCÈS].
2. Appuyer sur la touche [EXCL].
3. Faire défiler les zones en utilisant les flèches [▲] et [▼] pour visualiser l'état des zones. (Claviers à ACL)



Afin de pouvoir contourner une zone, les conditions suivantes s'appliquent :

- l'installateur doit avoir programmé l'option de contournement pour la zone.
- l'option de contournement doit être activée dans les options de l'utilisateur.
- le code d'accès de l'utilisateur doit avoir accès au secteur qui comprend la zone à contourner.
- le secteur qui comprend la zone doit être désarmé avant que l'utilisateur ne puisse contourner cette zone.



Les zones d'incendie ne peuvent pas être contournées.

5.6.1 Rappel du contournement

Le rappel du contournement rétablit les zones qui étaient contournées lors du dernier armement du système.

Pour activer le rappel du contournement :

1. Entrer le [CODE D'ACCÈS].
2. Appuyer sur la touche [EXCL].
3. Appuyer sur la touche [MÉM].
Les zones qui étaient contournées lors du dernier armement du système sont de nouveau contournées.
4. Appuyer sur la touche [ENTRÉE] pour sauvegarder et quitter.

ACL DEL

5.6.2 Touches de fonction directe

L'utilisateur peut accéder à ces fonctions, si elles ont été activées par l'installateur, sans devoir entrer son code d'accès, en appuyant sur la touche désirée et en la maintenant enfoncée.

Tableau 1 : Touches de fonction directe

Touche	Fonction
[ARMER]	armement en mode Régulier
[PARTIEL]	armement en mode Partiel
[EXC.AUTO]	armement en mode Forcé
[EXCL]	programmation du contournement
[DÉSARM.]	désarmement d'un secteur armé en mode Partiel/Instantané
[5]	armement en mode Instantané
[6]	modification des réglages de l'affichage
[7]	visualisation de l'affichage du registre d'événem. (claviers à ACL seul.)