



Alarme JP Com
1007-A Miguel
St-Alphonse de Granby, QC
J0E 2A0
Tel. : 450-777-1117 ou 1-877-563-1117
Fax : 450-777-7968

Procédure ajout photo personnalisé Clavier TM70

1. Il faut retirer la micro SD du TM70.



2. Mettre la Micro SD dans la Micro SD adapter qui vient avec le clavier.






Alarme JP Com
1007-A Miguel
St-Alphonse de Granby, QC
J0E 2A0
Tel. : 450-777-1117 ou 1-877-563-1117
Fax : 450-777-7968

3. Ensuite, il faut glisser la carte dans un lecteur SD.



4. Aller sur l'ordinateur ouvrir le dossier de la SD.



5. Aller dans le sous dossier photo.



Alarme JP Com
1007-A Miguel
St-Alphonse de Granby, QC
J0E 2A0
Tel. : 450-777-1117 ou 1-877-563-1117
Fax : 450-777-7968

6. Vous devez déposer vos images dans ce dossier pour qu'elles soient vues par le clavier (TM70).

7. Ces images doivent être en format .BMP



photo1.bmp



photo2.bmp



photo3.bmp


8. Et ne doivent pas dépasser cette résolution.

Largeur	Hauteur
800px	480px



Alarme JP Com
1007-A Miguel
St-Alphonse de Granby, QC
J0E 2A0
Tel. : 450-777-1117 ou 1-877-563-1117
Fax : 450-777-7968

9. Si vos images sont en format .JPG il faudra les convertir en .BMP à l'aide de Paint.





Alarme JP Com
1007-A Miguel
St-Alphonse de Granby, QC
J0E 2A0
Tel. : 450-777-1117 ou 1-877-563-1117
Fax : 450-777-7968

10. Une fois l'image ouverte, vous pouvez le redimensionner par le petit coin en bas pour atteindre le bon format.




11. Suite à la re-dimension vous devez absolument valider la résolution en bas pour ne pas excéder le format au point 8.






Alarme JP Com
1007-A Miguel
St-Alphonse de Granby, QC
J0E 2A0
Tel. : 450-777-1117 ou 1-877-563-1117
Fax : 450-777-7968

12. Ensuite, vous devez l'enregistrer sous format .BMP



13. Pour terminer, votre fichier modifier doit être mis dans le dossier photo de la carte SD du TM70



14. Remettre la micro SD dans le TM70 une fois terminé.