




Alarme JP Com  
1007-A Miguel  
St-Alphonse de Granby, QC  
JOE 2AO  
Tel. : 450-777-1117 ou 1-877-563-1117  
Fax : 450-777-7968  
[info@alarmejpcom.com](mailto:info@alarmejpcom.com)  
R.B.Q : 8317-4110-53

## Procédure pour ajouter & effacer un code d'accès Pour un EVO48 ou EVO192

### Ajouter/modifier un code d'accès :

- 1- Sur le clavier du système d'alarme, entrez le code maître ;
- 2- Faire le « 0 » ;
- 3- Appuyez sur « ACC » pour entrer en mode programmation ;
- 4- Entrez le numéro d'utilisateur que vous voulez programmer (3 chiffres) ;
- 5- Entrez le code à 4 chiffres choisi par l'utilisateur ;
- 6- Dans le menu « Option utilisateur » (le chiffre 4 doit être allumé, sinon appuyer sur le 4 pour activer) ;
- 7- Appuyer sur la flèche  à droite de votre clavier, cela vous donne accès à choisir la partition que l'utilisateur aura droit d'accès (le chiffre 1 donne accès au secteur #1, le 2 donne accès au secteur #2, etc ...) ;
- 8- Appuyez sur « ENTREE » pour valider ;
- 9- Assignation des Manettes (Facultatif)
- 10- Appuyez sur « ENTREE » pour valider ;
- 11- Entrez le nom de l'utilisateur (Facultatif) (**voir verso pour la légende des lettres**) ;
- 12- Appuyez sur « ENTRÉE » pour valider ;
- 13- Refaire les options 4 à 10 si vous avez un ou plusieurs codes à entrer ;
- 14- Appuyer sur « EFFAC. » 2 fois pour sortir de la programmation.

### Effacer un code d'accès :

- 1- Sur le clavier du système d'alarme, entrez le code maître ;
- 2- Faire le « 0 » ;
- 3- Appuyez sur « ACC » pour entrer en mode programmation ;
- 4- Entrez le numéro d'utilisateur que vous voulez effacer (3 chiffres) ;
- 5- Appuyez sur « EFFAC. » ce qui efface le code de l'utilisateur ;
- 6- Appuyez sur « ENTREE » pour valider ;
- 7- S'il y a un nom, appuyez sur « EFFAC. » pour effacer celui-ci ;
- 8- Appuyez sur « ENTREE » pour valider ;
- 9- Refaire les options 4 à 8 si vous avez un ou plusieurs codes à effacer ;
- 10- Appuyer sur « EFFAC. » 2 fois pour sortir de la programmation.



Alarme JP Com  
1007-A Miguel  
St-Alphonse de Granby, QC  
JOE 2AO  
Tel. : 450-777-1117 ou 1-877-563-1117  
Fax : 450-777-7968  
[info@alarmejpcom.com](mailto:info@alarmejpcom.com)  
R.B.Q : 8317-4110-53

Tableau d'assignation des lettres sur le clavier :

<b>Touche</b>	<b>Appuyez une fois sur la touche</b>	<b>Appuyez deux fois sur la touche</b>	<b>Appuyez trois fois sur la touche</b>
1	A	B	C
2	D	E	F
3	G	H	I
4	J	K	L
5	M	N	O
6	P	Q	R
7	S	T	U
8	V	W	X
9	Y	Z	